



GC - 100  
PC CONTROLLER

## GUIDE DE L'UTILISATEUR

## Manette de jeu NACON GC-100XF pour PC.

Merci d'avoir acheté ce produit de marque NACON. En cas de panne, veuillez consulter les informations d'assistance figurant à la fin de ce manuel. Si vous avez des commentaires susceptibles d'améliorer nos produits, n'hésitez pas à nous en faire part. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter en cas de besoin.

### I Garantie

Ce produit de marque NACON est garanti par le fabricant pendant une période de 2 ans à compter de sa date d'achat. Au cours de cette période, en cas de vice de matériau ou de fabrication, ledit produit sera remplacé gratuitement par le même modèle ou un article similaire, et ce, à notre seule et entière discrétion.

Pour toute demande d'activation de garantie ou réclamation, veuillez conserver votre preuve d'achat en lieu sûr pendant toute la durée de la garantie. Sans ce document, nous ne pourrions malheureusement pas traiter votre demande. L'emballage d'origine doit aussi être conservé pour tout achat à distance (VPC & Internet).

Cette garantie ne couvre pas les défauts survenant à la suite de dommages accidentels, d'un usage abusif ou d'une usure normale. Ces dispositions ne modifient en rien vos droits statutaires.

Pour accéder à la déclaration de conformité, veuillez-vous rendre sur le site : [www.nacongaming.com/fr/my-nacon/support](http://www.nacongaming.com/fr/my-nacon/support)

### I Spécifications du produit

Manette de jeu pour PC Windows

2 sticks analogiques, 4 touches, 2 gâchettes, 2 gâchettes hautes, pad numérique, touches BACK, START et MODE

Modes DirectInput8 et XInput sélectionnables pour une compatibilité totale avec tous les jeux PC

Revêtement doux et incrustations en caoutchouc garantissant une prise en main parfaite

Fonction de retour de force

Compatible avec Windows Vista®/7/8/10

### I Contenu de l'emballage

Manette de jeu NACON GC-100XF

Livret d'instructions

### I Éléments de commande

1. Stick analogique gauche
2. Stick analogique droit
3. Pad directionnel
4. Touches d'action 1-4
5. Gâchette et gâchette haute de gauche
6. Gâchette et gâchette haute de droite
7. Touche BACK
8. Touche START
9. Touche MODE
10. Touche de sélection D/X



## I Premier branchement sur le PC

La NACON GC-100XF est ce que l'on appelle un périphérique Plug'n'Play. Cela signifie que les pilotes nécessaires seront automatiquement installés lors de son premier branchement sur votre ordinateur. Voici la marche à suivre :

- Allumez votre ordinateur, attendez qu'il termine de démarrer, puis allez sur votre bureau Windows.
- Trouvez un port USB inutilisé sur votre PC, puis branchez-y le câble USB de votre manette NACON GC-100XF.
- Windows détecte le nouveau périphérique et démarre le processus d'installation des pilotes appropriés après quelques secondes. Cette opération est représentée par une petite icône dans la barre des tâches.
- La durée de l'installation dépend de la rapidité de votre système. Un message vous préviendra une fois l'installation terminée. Vous pouvez maintenant utiliser votre GC-100XF.

## I Touche D/X

Les jeux vidéo modernes et votre manette peuvent communiquer entre eux de différentes manières. Votre GC-100XF prend en charge les deux méthodes les plus répandues : DirectInput8 et XInput.

Il peut arriver qu'un jeu ne prenne en charge qu'un seul de ces deux protocoles. Comme ils ne peuvent être utilisés en même temps, votre GC-100XF comporte une touche D/X (10) pour alterner entre ces deux protocoles et vous permettre d'utiliser votre manette avec tous vos jeux.

Les LED bleues autour de la touche MODE (9) indiquent l'état actuel :

- Si toutes les LED sont allumées (cercle complet), XInput est utilisé.
- Des LED partiellement allumées indiquent que le protocole DirectInput8 est actif.

*Remarque: Après un changement de protocole, votre manette prend quelques instants pour effectuer la modification. Ce délai est indiqué par une extinction des voyants. Une fois les LED rallumées, la manette est pleinement fonctionnelle et le protocole sélectionné est activé.*

## I Touche Mode

La touche MODE (9) est utilisée dans le mode DirectInput pour alterner entre deux configurations possibles :

Si le côté gauche du cercle de LED est allumé, la manette est en mode analogique, la configuration par défaut. Le stick gauche (1) permet un contrôle analogique, ce qui signifie par exemple que plus vous le poussez sur la droite, plus votre voiture ira vers la droite dans un jeu de course. Le pad numérique (3) fonctionne normalement.

Si le côté droit du cercle est allumé, la manette est en mode numérique. Les fonctions du stick gauche (1) et du pad directionnel (3) sont alors alternées. Cela peut être plus approprié, selon le jeu auquel vous désirez jouer avec votre GC-100XF.

## Recyclage



Ne pas jeter ce produit dans une poubelle. Veuillez l'apporter dans un point de collecte agréé. Le recyclage est important et permet de protéger l'environnement en réduisant les déchets. Uniquement en Europe & Turquie.

## I Précautions importantes

- 1/ Cette unité est exclusivement destinée à un usage en intérieur. Ne l'exposez jamais à la lumière du soleil ou à des conditions météorologiques humides.
- 2/ Évitez d'exposer l'unité aux éclaboussures, aux projections, à la pluie ou à l'humidité. Ne l'immergez jamais dans un liquide.
- 3/ N'exposez pas l'unité à la poussière, à une humidité importante, à des températures extrêmes ou à des chocs mécaniques.
- 4/ En cas de dommages, n'utilisez pas cet équipement.
- 5/ Ne démontez pas l'appareil : il ne contient aucun composant réparable.
- 6/ Pour le nettoyage externe, utilisez un chiffon doux, propre et légèrement humidifié. Les détergents peuvent endommager la finition et s'infiltrer à l'intérieur.

ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans, le câble peut s'enrouler autour du cou.

## I Ergonomie

Le maintien de votre main dans la même position pendant un laps de temps prolongé risque de provoquer des douleurs. Si cela arrive de façon répétée, veuillez consulter votre médecin.

Par mesure de précaution, nous vous conseillons de faire une pause de 15 minutes par heure.

## I Spécifications techniques

- Manette USB
- Poids : 270 g
- Hauteur x largeur x profondeur : 152 x 110 x 60 mm
- Longueur du câble : 1,80 m environ

## I Service client

Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec un service de Hotline. Avant tout appel, assurez-vous avoir pris le maximum d'informations sur le problème rencontré et sur le produit.

**Email** : [support.fr@nacongaming.com](mailto:support.fr@nacongaming.com)

**Site Internet** : [www.nacongaming.com](http://www.nacongaming.com)

**Adresse** : BIGBEN INTERACTIVE SA 396, Rue de la Voyette, CRT-2 - FRETIN, CS 90414, 59814 LESQUIN Cedex - FRANCE

**Du lundi au vendredi** (sauf jours fériés) : **De 9h à 19h**



**En Belgique** :

**Email** : [naconbenelux@bigben-interactive.be](mailto:naconbenelux@bigben-interactive.be)

**Site Internet** : [www.nacongaming.com](http://www.nacongaming.com)




**Adresse** : Bigben Interactive Belgium s.a./n.v. Waterloo Office Park / Bâtiment H Drève Richelle 161 bte 15, 1410 Waterloo, Belgium

## I Mentions légales

Windows® Vista®/7/8/10 sont des marques déposées par Microsoft Corporation.



WWW.NACONGAMING.COM

 @NaconFR  NacongamingFr  NaconFR